DI Byggeri
Stilladssektionen

Brugervejledning

Vigtig sikkerhedsinformation for brugere og lejere

Dette dokument opsummerer reglerne for sikker brug af stilladset. Som lejer er du juridisk ansvarlig for, at vejledningen og gældende myndighedskrav overholdes.

Ibrugtagning

Stilladset må kun bruges, når der sidder et **grønt ibrugtagningsskilt** ved adgangsvejen på terræn.
Skiltet viser, **hvilket arbejde** og **hvilken belastning** stilladset er godkendt til.
Der kan være **forskellige belastningsklasser** på samme stillads.- her henledes opmærksomhed på behovet for **særskilt skiltning.**
Hvis der **ikke** er grønt skilt, eller skiltet viser **rødt**, er adgang og brug **forbudt**.
Store stilladser kan have områder, der er under **opbygning, ændring eller nedtagning**. Disse områder vil være **afspærrede** – man må **ikke** forcere afspærringen.

Korrekt brug af stilladset

Brug kun stilladset til det arbejde, det er **opstillet og skiltet** til.
Man må **ikke** skrue, save, bore eller hamre i stilladsets dele.
Syrer og baser, som kan skade materialet, må kun bruges efter **aftale**.

Færdsel og adfærd

Gå **roligt og opmærksomt** på stilladset – løb **aldrig**.
Hop mellem stilladsniveauer samt mellem bygning og stillads er **forbudt.**
Kast **aldrig** materialer eller affald på eller ned fra stilladset.

Transport på stilladset

Rullende materiel som fx "hunde", løftevogne, trillebør eller sækkevogn etc. må kun bruges, hvis stilladset er **godkendt** til det, eller hvis der er etableret og godkendt **trykudligning.**
Lodret transport af materialer skal ske med korrekt **hejseudstyr** og kun belastes efter producentens anvisninger.
Ved brug af materiale- eller personhejs gælder **særskilt vejledning**.

Belastning

Ibrugtagningsskiltet viser den maksimale belastning dæklag kan tåle.
Som udgangspunkt må:

- ét dæklag belastes 100 %
- ét ekstra dæklag må belastes 50 %

Hvis der ønskes større belastning end klassen tillader, skal der laves særlige statiske beregninger.

H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Danmark

(+45) 7216 0000
dibyggeri@di.dk
byggeri.di.dk

CVR: 16 07 75 93

DI Byggeri
Stilladssektionen

Belastnings-klasse	Belastningsklasse Fladelast kg/m²	Belastningsklasse Fladelast (kg/m²) Koncentreret last Areal = 500x500mm kg	Koncentreret last Areal = 200x200mm kg	Belastning på delareal	
				kg/m²	Koncentreret last /m²
1	75	150	100		
2	150	150	100		
3	200	150	100		
4	300	300	100	500	0,4 x belastning af delareal
5	450	300	100	750	0,4 x belastning af delareal
6	600	300	100	1000	0,5 x belastning af delareal

Bemærk, at belastningerne indeholder materialer og mandskab

Betegnelser:

Klasse 1, 2 Anvendes til inspektion

Klasse 3 Anvendes til facade- og tagarbejder, hvor der ikke oplagres materialer på stilladset.

Klasse 4, 5 Anvendes til facade- og tagarbejder, hvor der godt kan oplagres materialer i henhold til ibrugtagningsskilt.

Klasse 6 Anvendes hvor der kræves oplagret større og tungere materialemængder.

Eftersyn og vedligeholdelse

Lejer skal sikre **regelmæssigt eftersyn**, især når nye håndværkere tager stilladset i brug.

Eftersynet skal udføres af en **stilladskyndig person** og omfatter tjek for:

- skader
- løse fastgørelser
- utilsigtede ændringer
- korrekt materialelagring

Ved skade, påkørsel eller lignende skal stilladset **forlades og afspærres**. Og stilladsopstilleren skal kontaktes for **sikkerhedstjek**.

Ændringer

Brugere uden den lovpligtige **stilladsuddannelse eller tilsvarende anerkendt** uddannelse, må ikke ændre på stilladset.

Ændringer i bygningen, der kan påvirke stilladsets stabilitet, skal meldes til stillads-opstilleren.

Skader eller mangler skal straks meldes, og stilladset må **ikke** bruges, før fejlen er rettet.

Renholdelse

Hold stilladset **rent og ryddeligt** under arbejdet.

Stilladset skal være **rengjort før nedtagning.**

Ansvar

Lejer er ansvarlig for, at brugervejledningen og gældende myndighedsregler bliver overholdt.